

Sony Stativ GP-VPT1, Höhenverstellbar: Nein, Detailfarbe



? Liefertermin unbekannt

CHF **85.89**

CHF **92.85** inkl.

Sony Stativ GP-VPT1, Höhenverstellbar: Nein, Detailfarbe: Schwarz, Material: Aluminium, Stativ-Bauart: Tischstativ, Stativgewinde: 1/4", Stativ-Ausstattung: Fernbedienung

Hersteller	Sony
EAN	4905524941395
Hersteller-Nr	GPVPT1.CE7

Beschreibung

Gehen Sie noch näher an das Motiv heran. Verwenden Sie dazu entweder den Zoom-Hebel an der Fernbedienung oder - für eine feinere Zoomeinstellung - den Schalter für langsames Zoomen. Überprüfen Sie die vertikale und horizontale Ausrichtung, und drücken Sie die Aufteilungslinien-Taste auf der Fernbedienung, um ein hilfreiches Raster von vier weißen Linien anzeigen zu lassen.

Spezifikation

Produktbeschreibung	Sony GPVPT1 Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Produkttyp	Stützsystem - Revolvergriff/Mini-Stativ
Gewicht	116 g
Farbe	Schwarz
Kopftyp	Schwenkkopf
Max. unterstütztes Gewicht	1 kg
Tragetasche	Tasche
Entwickelt für	Action Cam-FDR-X3000, HDR-AS300; Cinema Line ILME-FX3; Cyber-shot DSC-RX100, WX700; Handycam FDR-AX43, AX45, AX53, AX60, AXP35, AXP55, HDR-

CX450, CX455, CX470, CX485, CX625, CX675, CX680, PJ675, PJ680; VLOGCAM ZV-1G; a6100; a6300; a6400; a6500; a6600; a68; a7 III; a7 IV; a7R II; a7s III; a9; a9 II

Tech. Details

Produkttyp	Stützsystem
Transportlänge	13.2 cm
Gewicht	116 g
Farbe	Schwarz
Material	Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Max. unterstütztes Gewicht	1 kg
Unterstützte Geräte	Camcorder, Kamera
Stützsystem	Revolvergriff/Mini-Stativ
Merkmale	Ausklappbare Beine
Kopftyp	Schwenkkopf
Kopfposition	Zweiweg
Neigung (Grad)	+90/-20
Tragetasche	Tasche
Entwickelt für	Sony ILCE-QX1L Sony Action Cam-FDR-X3000, HDR-AS300, HDR-AS300R Sony Cinema Line ILME-FX3 Sony Cyber-shot DSC-HX50V, DSC-QX30, DSC-RX10, DSC-RX100 III, DSC-RX100 V, DSC-RX100 VI, DSC-WX700 Sony Handycam FDR-AX43, FDR-AX43A, FDR-AX45, FDR-AX53, FDR-AX60, FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55, HDR-CX240, HDR-CX240E, HDR-CX390, HDR-CX390E, HDR-CX405, HDR-CX420, HDR-CX430V, HDR-CX440, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX470, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX625, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX900, HDR-CX900E, HDR-GW66VE, HDR-PJ390, HDR-PJ540, HDR-PJ630V, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ800, HDR-PJ810 Sony VLOGCAM ZV-1G Sony a SLT-A57, SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y, SLT-A58, SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y Sony a6100 ILCE-6100, ILCE-6100 UC2, ILCE-6100L, ILCE-6100L UC2, ILCE-6100Y, ILCE-6100Y UC2 Sony a6300 Sony a6400 ILCE-6400, ILCE-6400L, ILCE-6400M, ILCE-6400Y Sony a6500 Sony a6600 ILCE-6600, ILCE-6600M Sony a68 ILCA-68, ILCA-68K Sony a7 III ILCE-7M3, ILCE-7M3K Sony a7 IV ILCE-7M4K Sony a7R II ILCE-7RM2 Sony a7s III Sony a9 Sony a9 II ILCE-9M2

